

Filamentwechsel

Bambu Lab A1 Mini (kleiner Drucker)

Am Drucker-Menü „**Entladen**“ auswählen.

Den Anweisungen vom Drucker folgen. (Der Drucker erhitzt die Nozzle und extrudiert das Filament automatisch. Warten, bis der Bildschirm zum Herausziehen auffordert, und das Filament vorsichtig herausziehen.)

Das entfernte Filament ordentlich in seinem Behälter oder einer Filamentbox verstauen.

Am Drucker-Menü „**Laden**“ auswählen.

Nach Aufforderung das neue Filament **von unten** in den Extruder einführen, bis der Drucker es selbst einzieht.

Ausgetretene Filamentreste an der Nozzle entfernen und im vorgesehenen Recyclingbehälter entsorgen

Bambu Lab P1S (großer Drucker)

Das bestehende Filament aus dem Extruder herausziehen dabei den kleinen gelben Trichter nach vorne drücken.

Nur den **linken Filamentplatz** belegen.

Das neue Filament **von oben** in den Extruder einführen, bis der Drucker es erfasst.

Revision #1

Created 29 November 2025 15:05:14 by Keesha Navena K.D.

Updated 29 November 2025 15:05:33 by Keesha Navena K.D.